



ACCACHIMBODE 490 COM VISORSOR

cód. 01.0006.001.0000

manual de utilização



Encaixe o conector inferior do cachimbo com o adapter no piso do posto de abastecimento.



Trave o cachimbo no adapter do piso do posto empurrando o cabo trava para baixo, contra o piso.



Acople a ponteira do mangote na conexão com visor do cachimbo.



Aperte as alavancas para travar a ponteira do mangote no cachimbo.



Libere a descarga do produto e olhe pelo visor se está ocorrendo a passagem do produto.

atenção na utilização



Verifique sempre se o cachimbo está bem conectado a ponteira no piso do posto, não é recomendado ter folga ou "jogo" entre as conexões. Caso isso ocorra, não realize a descarga do produto.



Evite empurrar o cabo trava utilizando os pés, isso pode danificar os componentes de travamento, causar quebra e resultar em vazamento.



Durante a operação de descarga verifique sempre se a hélice do visor está em movimento. Se estiver parada significa que o produto não está escoando pela mangueira.



Mantenha atenção ao utilizar e armazenar o cachimbo. Não derrube-o no chão e nem bato-o dentro da caixa de ferramenta.

O visor pode ser danificado e trincado, ocasionando problemas de vazamento.



Antes de carregar verifique as condições das guarnições. Elas não podem estar rachadass e desgastada. Caso necessário troque-as.

Recomenda-se realizar a troca das guarnições a cada 6 meses.



Não arraste o cachimbo durante o processo de descarregamento, mantendo a atenção em não danificar e nem amassar as conexões e a alavanca de travamento.

garantia

PERÍODO DE GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeito de fabricação ou material para

o período de **1 ano** a contar da data de aquisição contida na Nota Fiscal da Vlados ou do implemento rodoviário

As juntas e vedações tem garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.

QUANDO A GARANTIA DEVE SER SOLICITADA

Em caso de defeito apresentado pela peça procure a assistência técnica da Vlados com o número do lote da peça em mãos.

O número de lote encontra-se gravado na parte externa do corpo da peça. Não desmonte o produto para realizar manutenções fora das recomendações.

NÃO SÃO COBERTAS POR GARAN-TIA AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

- 1- dano provocado por acidente no manuseio ou uso incorreto;
- 2- defeito causado por falha de montagem ou manutenção inadequada;
- 3- produto desmontado ou alterado;
- 4- desgaste ou deformação considerada normal à aplicação e ao tempo de uso.

itens necessários para a instalação que não compõem o produto: mangote, portinhola e ponteiras do posto de descarregamento.

REV - 000

